

## ROLLEI FRAME FLIPPER 64MM



Cena celkem:

**1 364 Kč**

**(bez DPH: 1 127 Kč)**

Běžná cena:

**1 500 Kč**

Ušetříte:

**136 Kč**

Kód zboží:

KAMR87600

Part No.:

23023

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

### Popis

## Přepínejte na výšku, šířku rychle, jednoduše a s přehledem - Rollei Frame Flipper

**Rollei Frame Flipper** je praktický doplněk, který vám umožní plynule přecházet mezi formátem fotografování na výšku a šířku. **Otočný mechanismus** s kolečkem současně zajistí, že váš fotoaparát zůstane bezpečně zafixován a ve stabilní poloze. Díky tomu perfektně **zarámuje každý snímek a umožní lepší zarovnání záběru** bez dalšího příslušenství.



S **doplňkem Rollei Frame Flipper** se velmi snadno manipuluje a změnu provedete během několika sekund. **Záběry z**

jiného úhlu jsou tak otázkou okamžiku. Tento model s **nosností 3 kg** je vhodný **pro fotoaparáty s objektivem o maximálním průměru 64 mm**. Svým designem umožní komfortní instalaci a jednoduchou kontrolu, zda je zařízení bezpečně a pevně připojené.



### Rollei Frame Flipper 64 mm

Frame Flipper umožňuje **plynule přepínat mezi režimy na výšku a na šířku** a zároveň udržuje fotoaparát s objektivem do průměru **64 mm** v bezpečí a stabilitě. Díky inovativní konstrukci lze otočit fotoaparát během několika sekund, což vám pomůže pořídit dokonalý snímek z jakéhokoli úhlu. Samozřejmostí je plný přístup ke všem konektorům a displeji pro snadnou manipulaci. Zařízení lze připevnit přímo ke kulové hlavě pomocí systému **Arca-Swiss** nebo ke stativu pomocí šroubu. Pro zajištění bezpečnosti vašeho vybavení je Frame Flipper vybaven **bezpečnostními kolíky**, které zabraňují nechtěnému sklouznutí zařízení.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Průměr vnitřního kroužku:** 75 mm

**Nosnost:** 3 kg

**Materiál:** hliník

**Rozměry:** 113 × 82 × 67 mm

**Hmotnost:** 140 g

**Kompatibilita:**

Canon R, R5, R6, RP, R7, R10

Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, Z30, Z50, Zfc

Fujij XH1, XT2, XT3

Panasonic GX8, GX9, G85, S1, S5

Leica SL, SL2

Olympus EMS II, EM5 III, EM1, EM1 II, EM1 III, OM1

Sony A6000, A6300, A6500, A6100, A6400, A6600

ZC-E10, FX3

A7C, A1, A9, A9 II, A7, A7 II, A7 III, A7 IV  
A7R, A7R II, A7R III, A7R IV, A7S, A7S II, A7S III

---

